

Guide til popcornmaskinen

Tilberedning og sikker tømning



1 · Lys
Venstre knap

2 · Omrører
Midterste knap

3 · Varme
Højre knap

Lav popcorn

1. Tilslut strømmen

Sæt stikket i.

2. Tænd knapperne

Tænd lyset på den venstre knap, omrøreren på den midterste knap og varmen på den højre knap.

3. Smelt kokosolien

Kom kokosolie i gryden. Vent, til kokosolien er smeltet og netop begynder at ryge en smule.

4. Tilsæt popcornkernerne

Tilsæt 1–2 dl popcornkerner. Brug de medfølgende bægre til at måle af. Nogle popcorn springer automatisk ud af gryden.

5. Vent, til popcornene er færdige

Lyt til poppene. Når der går tilstrækkeligt lang tid mellem poppene – ligesom med mikroovnspopcorn – er de færdige.



6. Sluk, før gryden tippes

Sluk både omrøreren på den midterste knap og varmen på den højre knap. Tip først derefter gryden, så popcornene tømmes ud.

VIGTIGT: OMRØRER FRA → VARME FRA → TIP GRYDEN

Gryden må aldrig tippes, mens omrøreren eller varmen er tændt.

7. Rengør maskinen

Sluk maskinen før rengøring. Gryden kan tages af, så den er lettere at rengøre. Brug sæbevand.